



## STAINLESS BOTTLE 0.12L

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

### ■お手入れ方法■

- ステンレスの本体のみ、ステンレス鋼を使用していますが、水質や不純物などにより、サビの様な赤い斑点が出る場合があります。その際には、クエン酸 5g を加えた熱湯を入れ、約2時間放置し、柔らかいブラシで綺麗に洗い、十分にすすいでください。(その他のパーツは不可)
- 食器洗浄乾燥機は使用できません。変形による漏れなどの故障・変色・サビの原因になります。
- ステンレスの本体以外のパーツは、高温での洗浄や煮沸はしないでください。変形し漏れるなど故障の原因になりますのでお避けください。
- 塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザーは使用しないでください。傷やサビが付き故障などの原因になります。
- 本品を洗った後は、すぐに水滴を拭き取りよく乾燥させてください。
- 清潔に使用していただくために、使用後はその日のうちにお手入れをしてください。
- 長時間使用しない場合は、よく洗い汚れを落とし十分に乾燥させてから保管してください。



食器洗浄機 電子レンジ 煮沸消毒 蓋外面高温洗浄乾燥機

※別個のおそれがあります

DO NOT USE DO NOT USE DO NOT USE DO NOT USE

### 煮沸消毒、蓋外面高温洗浄はお避けください!!



煮沸されると底部分のシリコン及び蓋部分の剥離のおそれがありますのでお避けください

### 蓋のパッキンをはずして洗浄される際のご注意

パッキンを装着する際、装着の方向にご注意ください。誤った方向で装着すると、水漏れの原因になります。装着は必ず、パッキンの裏面を下に向けて、蓋へ装着してください。



#### パッキン装着の向き



#### パッキンの取り外し方



- パッキンは細めの箸などを使用し、取り外してください。
- お手入れはスポンジに食器用中性洗剤をつけてお洗いください。
- パッキンは熱湯消毒できます。

パッキンは内蓋と同色のブラックが装着されております

品名	ステンレス製マグボトル
実容量	0.12L (本体のみ約115g)
保温効力	44度以上(6時間)*
保冷効力	12度以下(6時間)
材料の種類	内ビン ステンレス鋼 胴部 ステンレス鋼 フタ(内側) ポリプロピレン (外側) ステンレス鋼 パッキン シリコーンゴム 底カバー シリコーンゴム
サイズ	スズ/約H131mm×W45mm 口径/約33mm

■保温効力とは、室温20度±2度において95度±1度の湯を実容量分入れ、縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその湯の温度。

■保冷効力とは、室温20度±2度において4度±1度の水を実容量分入れ、縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその水の温度。

※本品は極小サイズのため、長時間の保温には適していません。

#### 製造元・パッキン購入のお問合せ先

商品についてのお問合せ、パッキンをご要望の際は下記連絡先までお問合せください。

株式会社 DESIGN WORKS ANCIENT

京都府向日市寺町御田 12-7

TEL:075-874-6366

(受付時間 月～金※土日除く 10:00-18:00)

MADE IN CHINA(中国製)

【管理番号】

LOT NO.MH180420

### 取扱説明書



#### ●次のものは絶対に入れないでください

- ①ドライアイス・炭酸飲料水など  
内圧が上がリ、栓が開かなかつたり内容物が吹き出る等危険です。
- ②牛乳・乳飲料・果汁など  
そのまま放置した場合、腐敗や変質したり栓に付着し、飲料が漏れる恐れがあります。
- ③みそ汁・スープなどの塩分を含んだもの  
内びんはステンレスを使用していますが錆びる恐れがあります。
- ④果肉・お茶の葉・アルコールなど  
つまる、漏れる等故障の原因となります。

### ■ご使用になる前に■


- 品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やひび割れ破損などがないか確認してください。万が一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。
- 材質の特性上、多少においのする場合がございますが、品質上問題はありません。
- 飲料物の保温・保冷以外には、絶対に使用しないでください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子様にとって窒息などの危険をとまないます。開封後は、各自治体の分別方法にしたがって処分してください。
- ご使用前に、柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってください。
- 蓋は構造上、高温での洗浄や煮沸消毒はしないでください。

### ■ご使用方法■

- 直火・コンロ・オーブン・グリル・冷蔵庫・冷凍庫などでは使用しないでください。
- 電子レンジで加熱しないでください。火花が飛び、怪我やレンジ故障の原因になります。
- 安全のため、亀裂などの破損が生じた場合には、たちちに使用を中止してください。
- 分解修理はしないでください。故障や事故の原因になります。
- 本品を破棄する場合は、お住いの各自治体の処理方法に従って破棄してください。
- 指定された処理方法以外で、本品を廃棄しないでください。

### ■ご使用方法■

- 飲料の量は図の位置までとしてください。



- ケトルなどから入れる場合は、注ぎ口を胴口部にあてないでください。ポトル本体が転倒して、火傷や怪我の恐れがあります。
- 蓋は確実に閉めてご使用ください。蓋にシリコーンパッキンが正しく装着されているかご確認ください。蓋は構造上、高温での洗浄や煮沸消毒はしないでください。内容物が漏れることがあります。
- 蓋は静かに閉めてください。蓋の閉め忘れや、閉め方が不十分だと振動や衝撃により栓が緩み、飲料物が漏れる原因になります。蓋を取り付けた後には、必ず本品を傾けたりして、飲料物が漏れないことをご確認ください。その際に、流しの中などでおこない、火傷や洋服などをよごさない様に気をつけてください。
- 飲み物を注ぎ終えた後でも、蓋の中に飲料水がわずかに残っていますので、もう一度水滴を傾けて残った飲料水を完全に押し切つてから蓋を閉めてください。
- 漏れたり、あふれたりすると火傷や他のものを汚す原因になりますのでお取り扱いには十分に気をつけてください。

- 飲料物を入れて持ち運ぶ際は、蓋を上にして立たせた状態で移動してください。横に倒したままでの持ち運びは、飲料物が漏れる原因になります。
- 携帯・パソコン・タブレット・カメラ等の精密機械と一緒に持ち運ぶのはお止めください。またバッグなどに入れる時は、漏れを防ぐために、本体を縦に置いてください。
- 自動車などの乗り物の走行中には使用しないでください。走行状況により飲料物がこぼれ、火傷や衣類、車内などを汚す原因になります。また、運転者の場合、運転の注意が散漫になり非常に危険ですのでお止めください。
- 大きな氷を入れる場合は、押し込まず小さくしてから入れてください。漏れや保冷不良などの原因になります。
- 熱いお茶などを長時間保温すると、お茶の色が変わることがあります。
- 構造上、熱いお湯等を入れるとポトル上部が温くなる場合がありますが異常ではありません。
- ストーブやコンロなど、火気のそばに近づけないでください。樹脂部分が変形や変色する恐れがあります。また、本体が加熱し火傷の恐れがありますので注意してください。
- 破損の原因になりますので、落としたりぶついたりなど強い衝撃を与えないでください。本品の変形や栓部の破損により、水漏れや保温・保冷性の低下の原因になります。
- 乳幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。熱い飲み物が入っている場合、火傷などする恐れがあります。また、いたずらには十分に注意してください。
- パッキンは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたり、においが気になってきたら、商品ご購入の販売店または製造元よりお問い合わせください。