


取扱説明書



POKETLE vidro220

中空二重ガラスタンブラー-220ml

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

■ご使用になる前に■

- 製品の仕様上、内面に細かい汚れが付着していることがあります。はじめてお使いになるときは、柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やヒビ・割れ・欠けなどの破損がないか確認してください。万が一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。
- 本製品は、安全面を考慮して製造されておりますが、物理的衝撃を受けた際は、キズ、割れ、欠けなど破損する場合がございます。使用、保管や洗浄の際は、丁寧にお取り扱いください。
- ガラスは欠けやヒビが小さいものであっても、強度が著しく低下している場合があります。そのまま放置しますと、手に持っただけで破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- ガラスが破損した場合、破片が細片となり激しく飛散することがありますので、ご注意ください。
- 二重ガラスの内側が破損した場合、気が付かない場合がありますので、よく確認してください。
- 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。

▲ 使用上の警告 ▲

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品は熱湯用の器具です。
- 使用区分以外には使用しないでください。
- 直火・オープンには使用しないでください。
- 電子レンジのご使用はお避け下さい。
- 空だきはしないでください。非常に危険で破損の原因になります。
- ガラスは割れ物です。洗浄やご使用は丁寧にお取り扱いください。
- 乳幼児のそばで使用したり、手の届くところには絶対に置かないでください。



食洗器可



電子レンジ不可



オープン不可




直火不可

▲ 使用上の注意 ▲


- △品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やキズ・割れ・欠けなどの破損がないか確認してください。万が一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。
- △急激な加熱や冷却は、ガラスが破損する恐れがあるため、お避け下さい。熱いうちに濡れた布で触れたり、濡れた場所に置かないでください。
- △氷は静かに入れてください。氷を勢いよく入れると、内側のガラスが破損する恐れがあります。先に飲み物を注いでから静かに氷を入れてください。
- △氷が入った状態で、上下に振らないでください。氷が蓋や内側のガラスにあたって破損する恐れがあります。
- △フタは二重構造ではありません。そのため、手で触れる部分が熱くなくても、中の飲み物や蓋が熱い場合があります。やけどには十分にご注意ください。
- △ご使用前に、ガラス面の外滴を拭き取ってください。外滴がついたまま使用すると、ガラスが破損することがあります。
- △直火・コンロ・オープンなど、火気のそばに置かないでください。
- 本製品は、安全面を考慮して製造されておりますが、物理的衝撃を受けた際は、キズ、割れ、欠けなど破損する場合がございます。使用、保管や洗浄の際は、丁寧にお取り扱いください。
- ガラスは欠けやヒビが小さいものであっても、強度が著しく低下している場合があります。そのまま放置しますと、手に持っただけで破損する恐れがありますので、ご注意ください。

- 破損の原因になりますので、落としたりぶつけたりなど強い衝撃を与えないでください。
- ガラス器の内側を、金属スプーンなどで強く叩いたり、こすったりしないでください。破損の原因になります。
- 二重ガラスの内側が破損した場合、気が付かない場合がありますので、よく確認してください。
- シリコンパッキンが正しく装着されているかご確認ください。内容物が漏れる原因になります。(右図参照)
- ご使用後は、臭いや汚れ等の付着を防ぐためにも、早めにお手入れを行ってください。
- 研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。
- 食洗器、乾燥機をお使いいただけます。その際は、お持ちの食器洗い機、乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- 安全のため、亀裂などの破損が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
- 破損した際のお取り扱いには、ケガをしないように十分にご注意ください。
- 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。
- 本品を破棄する場合は、お住いの各自治体の処理方法に従って破棄してください。
- 指定された処理方法以外で、本品を廃棄しないでください。

■パッキンの取り付け方■



○



×

■お手入れ方法■

- 柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 汚れがひどい場合は、キッチン用漂白剤を薄めてお使いください。その際、キッチン用漂白剤の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- 食洗器、乾燥機をお使いいただけます。その際は、お持ちの食器洗い機、乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- 塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザーは使用しないでください。キズや欠けなど破損の原因になります。
- 本品を洗った後は、水滴を拭き取りよく乾燥させてください。
- 清潔に使用していただくために、使用後はその日のうちに手を洗ってしてください。
- 長時間使用しない場合は、よく洗った汚れを落とし十分に乾燥させてから保管してください。

品名	耐熱ガラス製器具
実容量	220ml
使用区分	熱湯用
耐熱温度差	120°C
材料の種類/本体	ホウケイ酸ガラス
蓋	ホウケイ酸ガラス
	パッキン:スリープ シリコンゴム
サイズ	約φ80mm×H130mm

仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
そのため、取扱説明書のイラストなどが実際のもものと異なる場合がありますが、ご了承ください。

製造元・お問合せ先

商品についてのお問合せ、交換部品をご要望の際は
下記連絡先までお問合せください。

株式会社 DESIGN WORKS ANCIENT
京都府向日市寺戸町田12-7
info@pokettle.com

MADE IN CHINA (中国製)
PRODUCED IN KYOTO, JAPAN

【商品品番】
DWA0V002

【管理番号】
LotNo.020422

■ダブルウォールグラスの特徴■

本製品は、耐熱性に優れたガラス製です。
また、二重構造で外側に熱が伝わりにくいため、温かい飲みものを入れても冷めにくく、冷たい飲みものを入れても結露しにくいため、テーブルなどが濡れる心配はありません。
(気温や湿度によっては、結露する場合もございます。)
シリコンスリープは、マットな質感が手になじむ、滑りにくい仕様です。
ガラス製で、中の飲み物が宙に浮いたように見えるため、色鮮やかな飲み物やデザートを入れてもお楽しみいただけます。
製造方法および素材の特性上、形状やサイズ、重量に個体差があります。また、ガラスの表面や内部に小さな気泡などが混入する場合があります。

氷は静かに入れてください。氷を勢いよく入れると、内側のガラスが破損する恐れがあります。先に飲み物を注いでから静かに氷を入れてください。



pokettle.com



@pokettle official



@pokettle official



@pokettle official