


取扱説明書



POKETLE vidro330

中空二重ガラスタンブラー330ml

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意 △

△ 品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やキズ・割れ・欠けなどの破損がないか確認してください。万が一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。

△ 急激な加熱や冷却は、ガラスが破損する恐れがあるため、お避け下さい。熱いうちに濡れた布で触れたり、濡れた場所に置かないでください。

△ 氷は静かに入れてください。氷を勢いよく入れると、内側のガラスが破損する恐れがあります。先に飲み物を注いでから静かに氷を入れてください。

△ フタは二重構造ではありません。そのため、手で触れる部分が熱くなくても、中の飲み物や蓋が熱い場合があります。やけどには十分にご注意ください。

△ ご使用前に、ガラス面の外滴を拭き取ってください。外滴がついたまま使用すると、ガラスが破損することがあります。

△ 直火・コンロ・オーブンなど、火気のそばに置かないでください。

● 本製品は、安全面を考慮して製造されておりますが、物理的衝撃を受けた際は、キズ・割れ・欠けなど破損する場合がございます。使用、保管や洗浄の際は、丁寧にお取り扱いください。

● ガラスは欠けやヒビが小さいものであっても、強度が著しく低下している場合があります。そのまま放置しますと、手に持っただけで破損する恐れがありますので、ご注意ください。

■ ご使用になる前に ■

- 製品の仕様上、内面に細かい汚れが付着していることがあります。はじめてお使いになるときは、柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やヒビ・割れ・欠けなどの破損がないか確認してください。万が一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。
- 本製品は、安全面を考慮して製造されておりますが、物理的衝撃を受けた際は、キズ・割れ・欠けなど破損する場合がございます。使用、保管や洗浄の際は、丁寧にお取り扱いください。
- ガラスは欠けやヒビが小さいものであっても、強度が著しく低下している場合があります。そのまま放置しますと、手に持っただけで破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- ガラスが破損した場合、破片が細片となり激しく飛散する恐れがありますので、ご注意ください。
- 二重ガラスの内側が破損した場合、気が付かない場合がありますので、よく確認してください。
- 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。

⚠ 使用上の警告 ⚠

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品は熱湯用の器具です。
- 使用区分以外には使用しないでください。
- 直火・オーブンには使用しないでください。
- 電子レンジのご使用はお避け下さい。
- 空だきはしないでください。非常に危険で破損の原因になります。
- ガラスは割れ物です。洗浄やご使用は丁寧にお取り扱いください。
- 乳幼児のそばで使用したり、手の届くところには絶対に置かないでください。



食洗器可



電子レンジ不可



オーブン不可



直火不可

品名/耐熱ガラス製器具
実容量/330ml
使用区分/熱湯用
耐熱温度差/120°C

材料の種類/本体 ホウケイ酸ガラス
蓋 ホウケイ酸ガラス
パッキン/シリーピー シリコーンゴム
サイズ/約φ80mm×H155mm

仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
そのため、取扱説明書のイラストなどが実際のものと異なる場合がありますが、ご了承ください。



製造元・お問合せ先

商品についてのお問合せ、交換部品をご要望の際は
下記連絡先までお問合せください。

株式会社 DESIGN WORKS ANCIENT
京都市向日市寺戸町初田 12-7
info@pokettle.com
MADE IN CHINA(中国製)
PRODUCED IN KYOTO, JAPAN

【商品番号】
DWAEV001
【管理番号】
LotNo.260322

■ パッキンの取り付け方 ■



■ 手入れ方法 ■

- 柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 汚れがひどい場合は、キッチン用漂白剤を薄めてお使いください。その際、キッチン用漂白剤の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いてください。
- 食洗器、乾燥機をお使いいただけます。その際は、お持ちの食器洗い機、乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- 安全のため、亀裂などの破損が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
- 破損した際のお取り扱いは、ケガをしないよう十分にご注意ください。
- 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。
- 本品を被棄する場合は、お住いの各自治体の処理方法に従って破棄してください。
- 長時間使用しない場合は、よく洗い汚れを落とし十分に乾燥させてから保管してください。

本製品は、耐熱性に優れたガラス製です。

また、二重構造で外側に熱が伝わりにくいため、温かい飲みものを入れても冷めにくく、冷たい飲みものを入れても結露しにくいため、テーブルなどが濡れる心配はありません。

(気温や湿度によっては、結露する場合もございます。)

シリコーンスリーブは、マットな質感が手になじむ、滑りにくい仕様です。

ガラス製で、中の飲み物が宙に浮いたように見えるため、色鮮やかな飲み物やデザートを入れてもお楽しみいただけます。

製造方法および素材の特性上、形状やサイズ、重量に個体差があります。また、ガラスの表面や内部に小さな気泡などが混入する場合があります。

氷は静かに入れてください。氷を勢いよく入れると、内側のガラスが破損する恐れがあります。先に飲み物を注いでから静かに氷を入れてください。

POKETLE HP
pokettle.com

Twitter
@pokettle official

Instagram
@pokettle official

Pinterest
@pokettle official