


## 取扱説明書




### POKETLE vidro mahobin 1000

ガラス製卓上まほうびん 1.0L

製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。


## ■各部の説明 ■




## ■使い方 ■

はじめてご使用になるときは、お手入れ方法に従って各部をよく洗ってください。


### ●フタの外し方と付け方



### ●飲み物を注ぐ



### ●パッキンの外し方と付け方



## 安全上のご注意

## 必ずお守りください

### ⚠ 警告

○ 次のものは絶対に入れないでください。

①ドライアイス・炭酸飲料水など  
内圧が上がり、栓が開かなかったり内容物が吹き出る等危険です。

②牛乳・乳飲料・果汁・アルコールなど  
そのまま放置した場合、腐敗や変質したり発酵して内容物が吹き出る、蓋が開かない等の恐れがあります。

③果肉・お茶の葉など  
つまる、漏れる等故障の原因となります。

### ⚠ 注意

○ ストーブやコンロなど、火気の近くや、直射日光の当たる場所で使用しないでください。変形・変色の原因になります。

○ 車などにのせての移動はしないでください。

○ 倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃や振動を与えないでください。  
中びんが破損したり、内容物が漏れて、やけどや汚れの原因になります。

○ 持ち運びの際は、ハンドルを持って、立てて持ち運んでください。  
傾けたり、横に抱きかかえて持ち運ばないでください。内容物が漏れて、やけどや汚れなどの恐れがあります。

○ 飲み物を入れたまま横置きにしたり横転させたりしないでください。

○ 中びんをのぞきこまないでください。  
万一、中びんが破損した場合、破片が目に入り、大けがの原因になります。

○ 中びんが破損した場合は、ただちに使用を中止してください。  
破片が飲み物に混入し、飲むと大けがの原因になります。

○ 金属の棒やスプーンなどで飲み物をかき混ぜたり、中びんに当てたりしないでください。  
中びんのガラスが破損してけがの原因になります。

○ 氷を入れる場合は、先に飲み物を入れてから、本体を少し傾けて氷をすべらすよう  
に静かにいれてください。  
氷を勢いよく入れると、中びんのガラスが破損するおそれがあります

○ 氷を入れた場合は、本体を強くゆさらないでください。  
氷が中びんに当たって、ガラス破損の原因になります。

## ■お手入れ方法 ■

● いつも清潔にご使用頂くために、使用後は、その日のうちに必ずお手入れをしてください。

● 飲み物は長期間入れたままにせず、早めにお飲みください。

腐敗、変質の原因になります。また、腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、フタが開かなくなったり、フタが飛び出したり、飲み物が噴出したりして、けがや他のものを汚す原因になります。

○ フタ・本体のつけ置き洗浄や、丸洗いは絶対にしないでください。  
底部や隙間から浸水し、故障や破損の原因になります。

○ 煮沸はしないでください。また、食器洗浄乾燥機は使用できません。

○ 塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザー・化学雑巾は使用しないでください。

● フタ・中びんのお手入れは、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて洗い、すすぎ洗いをして、水気を拭き取りよく乾燥させてください。

● 本体外側は、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて汚れを拭き取ったあと、ぬるま湯を柔らかい布に含ませて固く絞り、拭いてください。

● フタに水が入ってしまった場合は、ロックボタンを押した状態で上下によく振って水を抜いてください。

● 長期間使用しない場合は、綺麗に洗って十分に乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

### ●フレークスのお手入れ

中びんに湯を入れておくと、湯の中にキラキラ光るもののが浮遊していたり、中びんに白いものが付着していることがあります。これは「フレークス」と呼ばれ、水に含まれるミネラル成分が化合したもので、人体に害はありません。通常のお手入れでも取れない場合は、食酢を10%加えたお湯を中びんに入れて、フタを付けて30分から1時間置いた後、やわらかいスポンジやボトルブラシで中びんの内壁をきれいに洗ってからご使用ください。



丸洗い不可



電子レンジ  
DO NOT USE



食器洗浄機  
DO NOT USE



煮沸消毒  
DO NOT USE

### ⚠ 注意

○ 熱いやかんやケトルなどを、本体に触らせないでください。

本体の変形や、転倒して、やけどやけがのおそれがあります。飲みものを注ぐときは、転倒に注意してください。

● フタは確実に閉めてください。フタが固定されるまで確実に閉めてください。

○ フタを持って運ばないでください。

● フタにパッキンが正しく装着されているか確認ください。

正しく装着されていない場合、ロックしていくと飲み物が漏れます。

● フタを必ず外してから飲み物をいれてください。

● 本体を傾けた状態でロックボタンを押さないでください。飲み物が勢いよく出で、やけどの原因になります。

● 熱い飲み物を注ぐ時は、急に傾げずにゆっくり注いてください。

飲み物が勢いよく出で、やけどの原因になります。


● 熱い飲み物を入れた時は、次の点を必ず守ってください。

・直接飲まないでください。やけどの原因になります。  
・傾けた状態や顔を近づけた状態でロックボタンを絶対に押さないでください。内圧により、飲み物が勢いよく出で、やけどのおそれがあります。

・熱い飲み物が入ったまま、フタを取り外す時は、いったんロックボタンを押して、蒸気を逃してから取り外してください。飲み物や蒸気が勢いよく出て、やけどの原因になります。

● 飲み物は満水まで入れず、図の位置までにしてください。

入れすぎてフタを開めると、飲み物が溢れたり、あとから漏れだす事があります。



○ 改造したり、説明書に記載の無い分解修理をしないでください。  
故障や事故の原因になります。

○ 保温・保冷効力が低下した製品は使用しないでください。

中びんが破損している可能性や、熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどやけがのおそれがあります。

## ■部品の交換・購入について ■

● 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。

● 製品の品番をお確かめの上、下記方法でお求めください。

部品名	品番
中びん	DWAHHT02
パッキン	DWAHHT03
フタ	DWAHHT04

①オンラインショップ…POKETLE (<https://poketle.com/>)  
からお求めください。

②販売店…本製品をご購入の販売店へお問い合わせください。

パッキンは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。汚れが目立ってきたり、ゆるくなったり、においが気になってきましたら、上記よりお買い求めの上、お取り替えください。

### △ 中びんが破損した際のお取り扱いは、けがをしないように十分ご注意ください。

●誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。

●本品を破棄する場合は、お住いの各自治体の処理方法に従って破棄してください。

●仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのため、取扱説明書の内容やイラストなどが実際のものと異なる場合がありますが、予めご了承ください。

品名	ガラス製卓上用まほうびん
実容量	1.0L
保温効力	73度以上(10時間)/61度以上(24時間)
保冷効力	6度以下(10時間)
材料の種類/本体	ポリプロピレン
中びん	ほうけい酸ガラス
フタ	ポリプロピレン
パッキン	シリコーンゴム
サイズ(約)	底面124×W170×H250 mm
口径(約)	38mm
重さ(約)	700g



商品についてのお問合せ先

株式会社 DESIGN WORKS ANCIENT  
京都府向日市寺戸町初田 12-7  
[info@poketle.com](mailto:info@poketle.com)

Made in CHINA(中国製)  
Designed in KYOTO, JAPAN  
[poketle.com](http://poketle.com)

