


## 取扱説明書



### POKETLE vidro calm

ガラス急須セット

製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

## ■ご使用になる前に■

- 製品の仕様上、内面に細かい汚れが付着していることがあります。はじめてお使いになるときは、柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やヒビ・割れ・欠けなどの破損がないか確認してください。万が一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。
- 本製品は、安全面を考慮して製造されておりますが、物理的衝撃を受けた際は、キズ、割れ、欠けなど破損する場合がございます。使用、保管や洗浄の際は、丁寧にお取り扱いください。
- 製造方法および素材の特性上、形状やサイズ、重量に個体差があります。また、ガラスの表面や内部に小さな気泡などが混入する場合があります。
- ガラスは欠けやヒビが小さいものであっても、強度が著しく低下している場合があります。そのまま放置しますと、手に持っただけで破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- ガラスが破損した場合、破片が細片となり激しく飛散することがありますので、ご注意ください。
- 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。

## ▲ 使用上の警告 ▲

- ▲本来の用途以外に使用しないでください。
- ▲本製品は熱湯用、電子レンジ用の器具です。
- ▲使用区分以外には使用しないでください。
- ▲直火・オープンには使用しないでください。
- ▲空だきはしないでください。非常に危険で破損の原因になります。
- ▲急激な加熱や冷却は、ガラスが破損する恐れがあるため、お避け下さい。熱いうちに濡れた布で触れたり、濡れた場所に置かないでください。冷凍庫での凍結もお避け下さい。
- ▲電子レンジはコップとポットのみ使用可能です。フィルターは必ず取り外してご使用ください。
- ▲電子レンジのご使用前に、ガラス面の水滴を拭き取ってください。水滴がついたまま使用すると、ガラスが破損することがあります。
- ▲コップをセットした状態で逆さにしないでください。熱湯や内容物が漏れる恐れがあります。
- ▲直火・コンロ・オープンなど、火気のそばに置かないでください。
- ▲乳幼児のそばで使用したり、手の届くところには絶対に置かないでください。事故防止のため、使用後はすぐに片付けてください。



食洗機可



電子レンジ可  
(フィルターを除く)



オープン不可



直火不可

品 名/耐熱ガラス製器具  
商 品 名/ガラス急須セット  
使用 区 分/熱湯用・電子レンジ用  
耐熱温度差/120°C  
適 容 量/お茶1杯(約120ml)  
サ イ ズ/約W8.5×D8×H14cm  
(ポット・コップ)ホウケイ酸ガラス  
(フィルター)シリコンゴム(耐熱温度230°C)



Platinum Silicone Dishwasher Safe

仕様の一部を予告なしに変更することがあります。  
そのため、取扱説明書のイラストなどが実際のものと異なる場合がありますが、ご了承ください。

## 製造元・お問合せ先

商品についてのお問合せ、交換部品をご要望の際は下記連絡先までお問合せください。

株式会社 DESIGN WORKS ANCIENT  
京都府向日市寺戸町初田 12-7  
info@poketle.com

MADE IN CHINA (中国製)  
DESIGNED IN KYOTO, JAPAN



poketle.com

【商品品番】  
DWAEV009

【管理番号】  
Lot.No.310323

## ▲ 使用上の注意 ▲


- ガラスは割れ物です。洗浄やご使用は丁寧にお取り扱いください。
- 本製品は、安全面を考慮して製造されておりますが、物理的衝撃を受けた際は、キズ、割れ、欠けなど破損する場合がございます。使用、保管や洗浄の際は、丁寧にお取り扱いください。
- ガラスは欠けやヒビが小さいものであっても、強度が著しく低下している場合があります。そのまま放置しますと、手に持っただけで破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 破損の原因になりますので、落としたりぶつけたりなど強い衝撃を与えないでください。
- フィルターに色素の濃い物やにおいが強い物に触れると、色移りやにおい移りする場合があります。
- ガラスの内側を、金属スプーンなどで強く叩いたり、こすったりしないでください。破損の原因になります。
- フィルターはしっかりとポットの奥までセットしてください。セットが浅い場合、内容物が漏れる原因になります。
- ご使用後は、臭いや汚れ等の付着を防ぐためにも、早めにお手入れを行ってください。
- フィルター部分を、ナイフなどの鋭利な物で傷をつけないでください。
- 研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。
- 安全のため、亀裂などの破損が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
- 破損した際のお取り扱い、ケガをしないように十分にご注意ください。

## ■お手入れ方法■

- 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。
  - 本品を破棄する場合は、お住いの各自治体の処理方法に従って破棄してください。
  - 指定された処理方法以外で、本品を廃棄しないでください。
- 柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
  - 白いや汚れが気になる場合は、キッチン用漂白剤を薄めてお使いください。その際、キッチン用漂白剤の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
  - 食洗機、乾燥機をお使いいただけます。その際は、お持ちの食洗機、乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
  - シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザーは使用しないでください。キズや欠けなど破損の原因になります。
  - 本品を洗った後は、水滴を拭き取りよく乾燥させてください。
  - 清潔に使用していただくために、使用後はその日のうちにお手入れをしてください。
  - 長時間使用しない場合は、よく洗い汚れを落とし十分に乾燥させてから保管してください。

## ■ 本製品の特徴 ■

- 耐熱性に優れたガラス製ポットとコップ、シリコン製フィルターで構成されているため、美味しいお茶を入れることができます。
- 緑茶、紅茶、ほうじ茶、中国茶など、どんなお茶にも相性が良く、その美味しさを引き出すことができます。
- 茶葉を蒸らしながらコップを温めることもでき、お茶がより一層美味しくなります。
- スペースを取らないフォルムが魅力で、どんな場所にもすっきりと馴染みます。
- フィルター内には波模様がデザインされており、熱が伝わりにくいため、熱いお茶でも持ちやすく、快適にお茶を楽しめます。
- ガラスの厚みがあるため、上質な質感とともに丸みを帯びた可愛らしいデザインが特徴です。



## ■ 使い方 ■

1. 茶葉を入れる
  2. お湯を注ぐ
  3. コップをフィルターの上にかぶせ、蒸らす
  4. コップに最後の1滴まで注ぐ
- 注ぐ時はフィルターをしっかり持って注いでください
- 1~3 min.\*
- Enjoy your tea time!

\*分量、抽出時間は目安です。お茶の種類やお好みに合わせて調節ください